HUFFY SPORTS
A Huffy Company

Portable Basketball System-*Owners Manual*

WRITE IN YOUR MODEL NUMBER:_____________

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

IMPORTANT! In U.S. and Canada only:

Have questions?...don't go back to the store!

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are sure that you will be very satisfied with your selection. Although great care and effort have been taken, occasionally problems may occur. To ensure prompt and correct handling of any problems, or to answer any questions, please contact our Toll-Free Customer Service Number listed below. Service will be quicker if you have your Model Number (found on carton) and assembly instructions ready when calling. PLEASE WRITE YOUR MODEL NUMBER IN THE SPACE PROVIDED ABOVE.

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.


Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.

- **If using a ladder during assembly, use extreme caution.**
- **Two (2) people are recommended for this operation.**
- **Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.**
- **Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or transport of the system.**
- **Climate, corrosion or misuse could result in system failure.**
- **Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.**
- **This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.**
- **Read and understand the warning label affixed to pole. Label is shown to the right.**
- **The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, the location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides or salts are all important.**
- **If technical assistance is required, contact Huffy Sports.**
- **Adult supervision is recommended when adjusting height.**

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this system.

For more information on assembly, placement, proper use and maintenance, visit The American Basketball Council website at http://www.smarthoops.com.



REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:

- Two People
- Tape Measure
- Wood Board (Scrap)
- Wrenches: (Two) 7/16", 1/2", 9/16", 3/4" or Large and Small Adjustable Wrenches
- Safety Goggles
- Sawhorse or Support Table
- Step Ladder 8 ft. (2.4 m)
- Garden Hose or Sand (225 lb.) (102 kg)
- Hammer
- Tape
- Phillips Head Screw Driver

NOTICE TO ASSEMBLERS


ALL Huffy Sports basketball Systems, including those used for **DISPLAYS**, **MUST** be assembled and ballasted with sand or water according to instructions. Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**. It is **NOT** acceptable to devise a makeshift weight system.

54


HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. **While holding handle, remove pin.**
2. **Move elevator up or down to desired height.**
3. **Replace pin full length to lock system at desired height.**



MOVING SYSTEM



1. **Adjust basketball backboard height to lowest position.**
2. **While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.**
3. **Move basketball system to desired location.**
4. **Carefully rotate basketball system upright.**
5. **Reattach ground restraint and check system for stability.**

201252 2/99

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- **DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.**
- **During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.**
- **Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.**
- **After assembly is complete, fill system completely with water or sand and stake to the ground. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.**
- **When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.**
- **Do not allow children to move or adjust system.**
- **During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.**
- **Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.**
- **Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.**
- **Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.**
- **Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.**
- **Check system before each use for instability.**
- **Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.**
- **Never play on damaged equipment.**
- **See instruction manual for proper installation and maintenance.**
- **When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.**
- **Keep pole top covered with cap at all times.**
- **Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)**
- **Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.**

HUFFY SPORTS
In the U.S.:1-800-558-5234 and Canada: 1-800-284-8339

201241 2/99

Toll-Free Customer Service Number for U.S: **1-800-558-5234,** for Canada: **1-800-284-8339**, for Europe: **00 800 555 85234** (Sweden: **009 555 85234**), for Australia: **1-800-333 061 -** Internet Address: **http://www.huffysports.com**

01/03

P/N 214982A

ENGLISH INSTRUCTIONS
IMPORTANT! WRITE DOWN MODEL NUMBER FROM BOX ON PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL



1. Insert axle (2) into tank (1) as shown to secure wheel (3) and eyebolt (57) into position. Repeat procedure for opposite side.

2. Position front cover (47) on top of tank (1) as shown, insert eye bolts (57) through cover, snapping front cover over axles (2) at the same time. Tighten completely.

3. Mark pole sections with tape as shown.

4. **IMPORTANT! Center alignment slot of middle pole section (5) in a lower hole of top pole section (4) as shown.** While maintaining alignment, bounce top pole section (4) and middle section (5) together as shown until they no longer move toward taped reference mark. Upright assembly. **NOTE:** Pole sections should have a 3-1/2" (9 cm) overlap minimum.

5. **IMPORTANT! Center alignment slot of lower pole section (6) in a lower hole of middle pole section (5) as in step 4.** While maintaining alignment, bounce assembly and lower pole section (6) together as shown until they no longer move toward taped reference mark. **NOTE:** Pole sections should have a
3-1/2" (9 cm) overlap minimum.

6. Insert bolts (7) into bracket (9) as shown. Install bolt (14) through bracket (9) and bottom pole section (6) and secure with nut (12) as shown.

7. Carefully tip unit forward and secure pole assembly to tank (1) with washers (13) and nuts (16) as shown.

8. Install rod (11) through bottom pole section (6) as shown. Install eye bolts (8) onto rod (11) as shown.

9. Secure cover (47) to rod (11) using washers (55) nuts (10) and bolt covers (15) as shown.

10. Install pole mount bracket (17) and reinforcement bracket (58) with carriage bolts (18) as shown. Tighten flange nuts (16) completely.

11. Attach spacers (22, 23) to pole mount bracket (17) with bolts (21), washers (19), and nuts (20) as shown. **IMPORTANT! Tighten just until washers (19) stop moving.**

12. Attach covers (24) onto pole mount bracket (17) with carriage bolt (25) and nut (16) as shown. **IMPORTANT! Loop end of pin lanyard (27) over carriage bolt (25) during this assembly. NOTE:** Assemble lanyard (27) to locking pin (26) as shown.

13. Apply logo and height indicator labels (29) to adjustment rod (28) as shown. Attach handle parts (32, 33) to adjustment rod with screw (31), carriage bolts (30), and flange nuts (16) as shown. **IMPORTANT! Indicator labels should be applied as close to holes as possible to prevent labels from being damaged during height adjustment.**

14. Insert handle assembly through pole mount assembly as shown. Lock pole assembly in place at the 10' (3.05 m) mark with pin (26).

15. Install spacers (36) onto backboard brackets (35), with bolts (21, 56) and lock nuts (20, 50) as shown.
IMPORTANT! Test fit bolts (37) into holes of brackets (35) and carefully rock them in a circular motion to ream out paint from holes if necessary.

16. Attach lower elevator tubes (40) and counter balance spring (41) to backboard support brackets (35) using spacers (34), bolt (37), and nut (39) as shown.

17. Starting with nuts (16) flush against bracket (35) secure rim (42) and bracket to backboard. **IMPORTANT! For spring loaded rim assembly, refer to instructions included with rim hardware. NOTE:** Do not use washers here on spring return style rim. **NOTE:** Mounting nuts and bolts supplied with rim hardware.

18. Attach upper elevator tubes (43) to backboard support brackets (35) using spacers (34), bolt (37), and nut (39) as shown.

19. Support pole on sawhorse. Attach backboard assembly to top pole section (4) as shown. Install pole cap (46). **NOTE:** Two people are recommended for this step. Use caution; elevator assembly is heavy.

20. Install upper elevator tubes (43) to triangle plates (45) as shown. Install handle assembly to lower elevator tubes (40) using bolt (37), spacers (44), and nut (39) as shown. **NOTE:** Before going on to next step, set adjustable system assembly to the 10' (3.05 m) setting.

⚠ **WARNING: USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.**

21. Insert bolt (37) through left side upper elevator tube (43), then stretch spring (41) onto bolt (37). Insert bolt (37) through right side upper elevator tube (43) and secure with nut (39).

22. Roll completed assembly to desired position. Fill tank with water (approx. 28 gallons (106 Liters)) or sand (approx. 225 lbs. (102 kg)) and snap cap (49) in place. Secure assembly to ground using rope (52) and tie down stake (53).
IMPORTANT! Add two gallons (7.6 Liters) of non-toxic antifreeze in sub-freezing climates.

⚠ **WARNING: DO NOT LEAVE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY, MAY TIP OVER.**

23. Apply height adjustment and moving label (54) to front of pole as shown.

⚠ **WARNING: DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.**

24. While holding handle, remove pin (26).

25. Move elevator up or down to desired height.

26. Replace pin (26) full length to lock system at desired height.


HARDWARE IDENTIFIER - See Hardware Identifier


Item	Qty.	Part No.	Description
1	1	206620	Tank
2	2	203451	Wheel Axle, 13-5/8 Long
3	2	204447	Wheel, 6" (Black)
4	1	904847	Top Pole Section
5	1	908481	Middle Pole Section
6	1	900012	Bottom Pole Section
7	4	203223	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1
8	2	206934	Large Eyebolt, 3/8"
9	1	201793	Pole Mount Bracket
10	2	203063	Nylon Insert Lock Nut, 3/8-16
11	1	206634	Rod, 1/2 x 9-1/2 Long
12	1	203099	Nut, Ny-lock, 5/16-18
13	6	203218	Washer, 5/16 Flat
14	1	202541	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 3-3/4 Long
15	2	200341	Bolt Cover
16	11	203100	Hex Flange Nut 5/16-18
17	1	204832	Bracket, Pole Mount
18	2	203231	Carriage Bolt, 5/16-18 x 3-1/2 Long
19	4	203232	Washer, Metal, 3/4" O.D.
20	4	201124	Lock Nut, 3/8-16
21	3	206360	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2-5/8 Long
22	2	204858	Spacer, Plastic Biscuit
23	2	204857	Spacer, Metal 1/2" O.D. x 1.44 Long
24	2	204859	Cover, Pin Slide
25	3	203038	Carriage Bolt, 5/16-18 x 2-3/4 Long
26	1	204850	Pin, Locking
27	1	204853	Lanyard, Black Coil
28	1	904833	Height Adjustment Rod
29	1	204872	Label, Height Indicator
30	2	203103	Carriage Bolt, 5/16-18 x 2 Long
31	1	204803	Screw, Phillips Head
32	1	204855	Handle, Left
33	1	204856	Handle, Right
34	4	201683	Spacer, Plastic, .530 I.D. x 1.50 Long
35	2	900846	Bracket, Backboard Support
36	2	201129	Spacer, .500 O.D. x 1.8 Long
37	6	206244	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 8 Long
38	4	201681	Spacer, Plastic, .530 I.D. x .875 Long
39	7	206340	Lock Nut, Hex, 1/2-13
40	2	904820	Elevator Tube, Lower - Long
41	1	204837	Spring, Counter Balance
42	1		Rim
43	2	904808	Elevator Tube, Upper - Short
44	2	201682	Spacer, .530 I.D. x 1.875
45	2	900867	Plate, Triangle, (Black)
46	1	202814	Cap, Pole Top
47	1	206001	Front Cover
48	1	204870	Bolt, Hex, 1/2-13 x 3-1/2 Long
49	1	206219	Plug, Tank Cap
50	1	203493	Lock Nut, 1/4-20
51	1	204290	Net
52	1	204444	Black Nylon Rope
53	1	203124	Stake, Tie Down
54	1	201252	Label, Height Adjustment and Moving
55	2	203309	Washer, .406 I.D. x 1 O.D. Flat
56	1	240017	Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 2-1/4 Long
57	2	203452	Small Eye Bolt, 5/16-18
58	1	206990	Reinforcement Bracket


WARRANTY CARD:
Please remember to complete your product registration form either on-line at:
www.huffysports.com/warrantycard
or mail-in the enclosed postcard.


WARNING: IF YOUR SYSTEM IS EQUIPPED WITH AN ACRYLIC BACKBOARD, EXAMINE BACKBOARD FOR ANY DAMAGE THAT MAY HAVE OCCURRED DURING SHIPMENT. CRACKS IN THE BACKBOARD COULD RESULT IN SUDDEN BREAKAGE. IF BACKBOARD IS DAMAGED IN ANY WAY PRIOR TO OR AFTER ASSEMBLY, CALL TOLL-FREE NUMBER FOR FREE REPLACEMENT:
U.S. 1-800-558-5234; CANADA: 1-800-284-8339; http://www.huffysports.com


HARDWARE IDENTIFIER



Item #7 (4)



Item #8 (2)



Item #10 (2)



Item #12 (1)



Item #13 (6)



Item #14 (1)



Item #15 (2)




Item #16 (11)


Item #18 (2)


Item #19 (4)



Item #20 (4)



Item #21 (3)



Item #22 (2)


Item #23 (2)

Item #25 (1)


Item #30 (2)


Item #31 (1)

* You may have extra parts with this model.


HARDWARE IDENTIFIER *(CONTINUED)*




Item #34 (4)




Item #36 (2)



Item #37 (7)




Item #38 (4)




Item #39 (7)




Item #44 (2)




Item #48 (1)




Item #50 (12)*




Item #55 (2)



Item #56 (1)



Item #57 (2)



Item #50 (1)

* You may have extra parts with this model.

IMPORTANT! WRITE MODEL NUMBER FROM BOX ONTO PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL




Questions or Missing Parts?


DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service Number listed on the front page!


1.



2.





3.



4.

Note
(See Text Page)







IMPORTANT!
(See Text Page)

5.

IMPORTANT!
(See Text Page)







Note
(See Text Page)

WOOD SCRAP


6.




7.




8.




9.




10.



4
58
18
18
17
16
16
FRONT SIDE




11.



IMPORTANT!
(See Text Page)
17
19
20
19
19
19
21
22
23
23
22

12.



IMPORTANT!
(See Text Page)
16
24
17
24
25
27
26
Note
(See Text Page)



13.
29
28
29
IMPORTANT!
(See Text Page)
16
33
30
31
16
32
30




14.
26




15.
35
IMPORTANT!
(See Text Page)
50
20
36
56
21

16.




17.




Refer To Instructions Included With Rim Hardware For Rim Assembly.


18.



19.


Note
(See Text Page)






20.

Note
(See Text Page)




21.

⚠WARNING
(See Text Page)



22.

⚠WARNING
(See Text Page)




SAND

SAND

SAND

IMPORTANT!
(See Text Page)


23.



24.

25.

26.



⚠WARNING
(See Text Page)

HUFFY® SPORTS
Une Entreprise Huffy

NOTEZ ICI VOTRE NUMÉRO DE MODÈLE:__________

Equipement de basketball portable avec système d'élévation - Manuel de l'utilisateur

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

Aux Etats-Unis et au Canada uniquement: IMPORTANT!

En cas de questions... pas besoin de retourner au magasin!Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un de nos articles. Nous sommes certains qu'il vous apportera satisfaction. Malgré l'attention que nous portons aux détails, il se peut qu'un problème surgisse de temps à autre. En cas de questions ou pour rectifier tout problème, veuillez contacter notre service après-vente au numéro vert ci-dessous. Pour faciliter le service après-vente, veuillez avoir le numéro de modèle (se trouvant sur la boîte) et la notice de mode d'emploi sous la main lorsque vous nous contactez. Ecrire le numéro du modèle dans la case prévue à cet effet ci-dessus.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ RISQUE DE PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES ET DES DÉGÂTS MATÉRIELS, ET ANNULE EN OUTRE LA GARANTIE.


Le propriétaire du matériel doit veiller à ce que les joueurs connaissent et respectent les règles de sécurité concernant ce matériel.

Pour garantir votre sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Vérifiez la boîte dans son intégralité, ainsi que l'intérieur des emballages pour localiser toutes les pièces. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de l'identificateur du matériel et de la liste des pièces se trouvant dans ce document. Un montage complet et correct, ainsi qu'une utilisation adéquate, sous supervision, sont indispensables à un fonctionnement correct et permettent de diminuer les risques d'accident ou de blessures. Des blessures graves sont à prévoir si ce système n'est pas correctement installé, entretenu ou utilisé.

- **Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.**
- **Pour cette opération, il est recommandé de s'y prendre à deux (2).**
- **Vérifiez régulièrement le socle pour vous assurer qu'il ne fuit pas. Les petites fuites risquent d'entraîner le basculement intempestif du système.**
- **Emboîtez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu et/ou de transport du système.**
- **Le climat, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.**
- **La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6'6") jusqu'à la base du panneau.**
- **L'équipement est prévu pour une utilisation ludique à domicile seulement et NON PAS pour un jeu extrêmement compétitif.**
- **Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau. L'étiquette se trouve à la page 6.**
- **La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de bien des facteurs. Le climat, la position du poteau, son emplacement, son exposition à des agents corrosifs tels que des pesticides, des herbicides ou des sels sont tous importants.**
- **Pour toute assistance technique, contactez Huffy Sports.**
- **La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.**

La plupart des blessures sont provoquées par une mauvaise utilisation et/ou le non respect des instructions. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce matériel.

Pour des informations complémentaires sur le montage, la position, l'utilisation et l'entretien corrects, rendez-vous au site Web de l'American Basketball Council au http://www.smarthoops.com.



OUTILS NECESSAIRES A L'INSTALLATION

- Deux personnes
- Mètre
- Planche (rebut)
- Clés: (2) 7/16", 1/2", 9/16", 3/4" ou petite ou grande clé réglabe
- Lunettes de sécurité
- Chevalet de scieur ou table de soutien
- Echelle de 2,4 m (8 pieds)
- Tuyau d'arrosage ou sable (102 kg) (225 lb.)
- Marteau
- Ruban adhésif
- Tournevis cruciforme
- Ciseaux

AVIS AUX PERSONNES CHARGÉES DU MONTAGE

TOUS les systèmes de basket-ball Huffy Sports, y compris ceux utilisés en **EXPOSITION, DOIVENT** être assemblés et lestés de sable ou d'eau, selon les instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des **BLESSURES GRAVES**. Il est **INACCEPTABLE** de composer un système de lestage de fortune.

POUR REGLER LE PANNEAU :

1. Tout en tenant la poignée, retirez la broche.
2. Montez ou abaissez le système élévateur jusqu'à la hauteur de votre choix.
3. Remettez la goupille à sa place en l'enfonçant à fond, pour bloquer le système à la hauteur désirée.

DEPLACEMENT DU SYSTEME

1. Réglez le panneau de basket-ball à la hauteur la plus basse.
2. Tout en tenant le poteau, tournez le système de basket-ball vers l'avant jusqu'à ce que les roues s'enclenchent sur le sol.
3. Amenez le système à l'endroit désiré.
4. Redressez délicatement le système de basket-ball en tournant.
5. Rattachez la fixation au sol et vérifiez la stabilité du système.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SUIVEZ CES AVERTISSEMENTS SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DEGATS MATERIELS.

Le propriétaire du système doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces consignes d'utilisation sûre du système.

- **NE VOUS SUSPENDEZ PAS sur le cerceau ou sur toute autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.**
- **Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites des smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.**
- **Ne glissez et ne montez pas sur le socle et/ou le poteau, ne les secouez pas et ne jouez pas dessus.**
- **Une fois le montage terminé, remplissez complètement le système d'eau ou de sable et fixez-le au sol à l'aide du piquet. Ne laissez jamais le système à la verticale sans avoir lesté le socle, car il risquerait de se renverser et de causer des blessures.**
- **Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.**
- **Ne laissez pas des enfants déplacer ou régler le système.**
- **Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets risquent de se prendre dans le filet.**
- **La surface sous le socle doit être lisse et sans gravier ou autres objets pointus. Les perforations causeront des fuites et risquent de faire basculer le système.**
- **Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les déchets, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.**
- **Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si la rouille a pénétré en tout point de l'acier, remplacez immédiatement le poteau.**
- **Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.**
- **Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.**
- **N'utilisez pas le système les jours de vent fort et/ou de tempête ; il risque de se renverser. Placez le système en position de stockage et/ou dans un endroit protégé du vent et à l'écart de biens personnels et/ou de fils suspendus.**
- **Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.**
- **Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au guide fourni.**
- **Lorsque vous déplacez le système, soyez prudent pour empêcher le mécanisme de se déséquilibrer.**
- **Maintenez le poteau bouché à tout moment.**
- **Ne laissez pas geler l'eau du socle. Lorsqu'il fait très froid, ajoutez de l'antigel ou du sable, ou videz complètement le socle et rangez-le. (N'utilisez pas de sel.)**
- **Soyez extrêmement prudent si vous placez le système sur une déclivité. Le système risque de se renverser plus facilement.**

HUFFY SPORTS

In the U.S.: 1-800-558-5234 and Canada: 1-800-284-8339 201241 2/99

Numéro d'appel gratuit du service après-vente. Etats-Unis et Canada uniquement: 1-800-284-8339
Numéro vert international (France, Suisse) : 00 800 555 85234

01/03

P/N 214982A

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

IMPORTANT ! NOTEZ À LA PAGE 1 DE CE MANUEL LE NUMÉRO DE MODÈLE MENTIONNÉ SUR LE CARTON.

1. Insérez comme illustré l'axe (2) dans le réservoir (1) pour fixer la roue (3) et le boulon à œil (57) en position. Faites de même de l'autre côté.
2. Placez comme illustré le couvercle avant (47) sur le dessus du réservoir (1), insérez les boulons à œil (57) dans le couvercle, en enclenchant simultanément le couvercle avant sur les axes (2). Serrez à fond.
3. Placez des repères sur les sections de poteau avec du ruban adhésif, comme illustré.
4. IMPORTANT ! Centrez la fente d'alignement de la section de poteau centrale (5) sur un trou inférieur de la section de poteau supérieure (4), comme illustré. Tout en maintenant l'alignement, entrechoquez les sections de poteau supérieure (4) et centrale (5), comme illustré, jusqu'à ce qu'elles ne bougent plus vers le repère marqué avec le ruban adhésif. Redressez l'ensemble. REMARQUE : Les sections de poteau doivent se chevaucher de 9 cm minimum.
5. IMPORTANT ! Centrez la fente d'alignement de la section de poteau inférieure (6) sur un trou inférieur de la section de poteau centrale (5), comme illustré au point 4. Tout en maintenant l'alignement, entrechoquez l'ensemble et la section de poteau inférieure (6), comme illustré, jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus vers le repère marqué avec le ruban adhésif.. REMARQUE : Les sections de poteau doivent se chevaucher sur 9 cm (3-1/2") minimum.
6. Insérez les boulons (7) dans le support (9), comme illustré. Enfilez le boulon (14) dans le support (9) et la section de poteau inférieure (6) et fixez avec l'écrou (12), comme illustré.
7. Basculez avec précaution l'ensemble vers l'avant et fixez l'ensemble du poteau au réservoir (1) avec les rondelles (13) et les écrous (16), comme illustré.
8. Enfilez la tige (11) dans la section de poteau inférieure (6), comme illustré. Installez les boulons à œil (8) sur la tige (11), comme illustré.
9. Fixez le couvercle (47) sur la tige (11) avec les rondelles (55), les écrous (10) et les couvre-boulons (15), comme illustré.
10. Installez le support du poteau (17) et le support de renforcement (58) à l'aide des boulons ordinaires (18), comme illustré. Serrez à fond les écrous à bride (16).
11. Attachez les cales d'espacement (22, 23) au support de poteau (17) avec les boulons (21), les rondelles (19) et les écrous (20), comme illustré. IMPORTANT ! Serrez juste jusqu'à ce que les rondelles (19) cessent de tourner.
12. Attachez les protections (24) sur le support de poteau (17) à l'aide du boulon ordinaire (25) et de l'écrou (16), comme illustré. IMPORTANT ! Durant le montage, enroulez l'extrémité du cordon de la goupille de blocage (27) sur le boulon ordinaire (25). REMARQUE : Assemblez le cordon (27) et la goupille de blocage (26), comme illustré.
13. Collez le logo et l'étiquette d'échelle de hauteur (29) sur la tige d'ajustement (28), comme illustré. Attachez les pièces des poignées (32, 33) sur la tige d'ajustement avec la vis (31), les boulons ordinaires (30) et les écrous à bride (16), comme illustré. IMPORTANT ! Les étiquettes doivent être appliquées le plus près possible des trous pour empêcher leur endommagement durant le réglage de la hauteur.
14. Insérez l'ensemble des barres dans le support du poteau, comme illustré. Bloquez le poteau en position à 3.05 m (10 pieds) à l'aide de la goupille (26).
15. Attachez les entretoises (36) sur les supports du panneau (35) à l'aide des boulons (21 et 56) et des contre-écrous (20 et 50), comme illustré.
IMPORTANT ! Testez l'ajustement des boulons (37) dans les trous des supports (35) et basculez-les avec précaution en tournant doucement pour retirer la peinture des trous si nécessaire.

16. Attachez les tubes inférieurs de l'élévateur (40) et le ressort de contrepoids (41) aux supports du panneau (35) à l'aide des entretoises (34), du boulon (37) et de l'écrou (39), comme illustré.
17. En commençant par placer les écrous (16) contre le support (35), fixez le cerceau (42) et le support sur le panneau. IMPORTANT ! Pour un cerceau à ressort, reportez-vous aux instructions fournies avec la visserie du cerceau. REMARQUE : N'utilisez pas de rondelles sur un cerceau à ressort. REMARQUE : Les écrous et les boulons de fixation sont fournis avec la visserie du cerceau.
18. Attachez les tubes supérieurs de l'élévateur (43) aux supports du panneau (35) à l'aide des entretoises (34), du boulon (37) et de l'écrou (39), comme illustré.
19. Appuyez le poteau sur le banc de sciage. Attachez le panneau à la section de poteau supérieure (4), comme illustré. Installez le capuchon du poteau (46). REMARQUE : Il est recommandé de s'y prendre à deux pour cette procédure. Soyez prudent, car le système élévateur est lourd.
20. Installez les tubes supérieurs du système élévateur (43) sur les plaques triangulaires (45), comme illustré. Installez la poignée sur les tubes inférieurs du système élévateur (40) en utilisant le boulon (37), les entretoises (44) et l'écrou (39), comme illustré. REMARQUE : Avant de passer à l'étape suivante, réglez le système réglable à 3,05 m.
AVERTISSEMENT : Protégez-vous les yeux lorsque vous installez des ressorts.
21. Enfilez le boulon (37) dans le tube supérieur gauche du système élévateur (43), puis tendez le ressort (41) sur le boulon (37). Enfilez le boulon (37) dans le tube de droite du système élévateur (43), puis fixez avec l'écrou (39).
22. Faites rouler l'ensemble jusqu'à la position désirée. Remplissez le réservoir d'eau (106 litres environ) ou de sable (102 kg environ) et installez le bouchon (49). Fixez l'ensemble au sol à l'aide de la corde (52) et du piquet de fixation au sol (53).
IMPORTANT ! Ajoutez 7,6 litres (2 gallons) d'antigel non toxique en prévision de températures en dessous de 0.
AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS L'ENSEMBLE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL RISQUE DE BASCULER.
23. Collez l'étiquette d'échelle de hauteur et de déplacement (54) sur l'avant du poteau, comme illustré.
AVERTISSEMENT : Ne confiez pas l'ajustement de la hauteur à des enfants.
24. Tout en tenant la poignée, retirez la goupille (26).
25. Montez ou abaissez le système élévateur jusqu'à la hauteur de votre choix.
26. Remettez la goupille (26) à sa place en l'enfonçant à fond, pour bloquer le système à la hauteur désirée.

Légende	Quantité	No de réf.	Description
1	1	206620	Réservoir
2	2	203451	Axe des roues, longueur 13-5/8
3	2	204447	Roue, 15,2 cm (noire)
4	1	904847	Section de poteau supérieure
5	1	908481	Section de poteau centrale
6	1	900012	Section de poteau inférieure
7	4	203223	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 1
8	2	206934	Gros boulon à œil, 9,5 mm
9	1	201793	Support de poteau
10	2	203063	Contre-écrou en nylon, 3/8-16
11	1	206634	Tige, 1,2 cm x 24 cm de long
12	1	203099	Écrou, Ny-lock, 5/16-18
13	6	203218	Rondelle plate 5/16
14	1	202541	Boulon, tête à six pans, 5/16-18 x 3-3/4 (long.)
15	2	200341	Couvre-boulon
16	11	203100	Écrou à bride à 6 pans, 5/16-18
17	1	204832	Support de poteau
18	2	203231	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 3-1/2 (long.)
19	4	203232	Rondelle, métallique, 19 mm
20	4	201124	Contre-écrou, 3/8-16
21	3	206360	Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 2-5/8 (long.)
22	2	204858	Entretoise, Biscuit, plastique
23	2	204857	Cale d'espacement, métallique, D.E. 1,2 cm x 3,6 cm (long.)
24	2	204859	Protection, goupille
25	3	203038	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 2-3/4 (long.)
26	1	204850	Goupille, blocage
27	1	204853	Cordon, torsadé noir
28	1	904833	Tige d'ajustement en hauteur
29	1	204872	Etiquette, échelle de hauteur
30	2	203103	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 2 long.
31	1	204803	Vis cruciforme
32	1	204855	Poignée, gauche
33	1	204856	Poignée, droite
34	4	201683	Entretoise, plastique, D.I. 0,530 x 1.50 (long.)
35	2	900846	Support, panneau
36	2	201129	Cale d'espacement, D.E. .500 x 1.8 (long.)
37	6	206244	Boulon, six pans, 1/2-13 x 8 de long.
38	4	201681	Entretoise, plastique, D.I. 0,530 x 0,875 (long.)
39	7	206340	Contre-écrou, six pans, 1/2-13
40	2	904820	Tube du système élévateur, inférieur et long
41	1	204837	Ressort, contrepoids
42	1		Cerceau
43	2	904808	Tube du système élévateur, supérieur et court
44	2	201682	Entretoise, D.I. 0,530 x 1,875
45	2	900867	Plaque triangulaire (noire)
46	1	202814	Capuchon, dessus du poteau
47	1	206001	Couvercle avant
48	1	204870	Boulon, 6 pans, 1/2-13 x 3-1/2 (long)
49	1	206219	Bouchon, réservoir
50	1	203493	Contre-écrou, 1/4-20
51	1	204290	Filet
52	1	204444	Corde en nylon noir
53	1	203124	Piquet de fixation au sol
54	1	201252	Etiquette, échelle de hauteur et déplacement
55	2	203309	Rondelle plate, D.I. .406 x D.E. 1
56	1	240017	Boulon, tête à six pans, 1/4-20 x 2-1/4 (long.)
57	2	203452	Petit boulon à œil, 5/16-18
58	1	206990	Support de renforcement

HUFFY® SPORTS
Una Compañía Huffy

ESCRIBA SU NÚMERO DE MODELO:_____________

Manual del propietario del sistema portátil de baloncesto

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

!Usted es importante para Huffy!

Agradecemos que haya comprado uno de nuestros muchos productos de calidad. Estamos seguros que quedará muy satisfecho con su selección. Aunque hemos tenido un gran cuidado y puesto un gran esfuerzo en la fabricación de cada uno de nuestros productos, pueden ocurrir problemas. Para asegurar la resolución rápida y adecuada de cualquier problema, o para recibir respuesta a cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. **El servicio será más rápido si proporciona su número de modelo (se encuentra en la caja).**
Por favor escriba su número de modelo en el espacio que se encuentra arriba.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SE PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.


El propietario debe asegurarse que todos los jugadores sepan y obedezcan estas reglas para la operación segura de la unidad.

Para asegurar su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior del material de embalaje para ver si hay partes. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las partes usando el identificador de la tornillería y la lista de partes que vienen en este documento. El montaje completo y el uso y la supervisión adecuados son esenciales para la operación correcta y para reducir el riesgo de sufrir accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- **Tenga mucho cuidado si utiliza una escalera durante el montaje.**
- **Se recomienda que dos (2) personas realicen esta operación.**
- **Revise regularmente la base para detectar si tiene fugas. Las fugas lentas podrían causar que el sistema se ladeara inesperadamente.**
- **Ajuste adecuadamente las secciones del poste (si es aplicable). Si no lo hace, las secciones del poste se podrían separar durante el juego y/o el transporte del sistema.**
- **El clima, la corrosión y el uso inadecuado podrían ocasionar la falla del sistema.**
- **La altura mínima de operación es de 1.98 m (6'6") hasta la parte inferior del respaldo.**
- **Este equipo está diseñado solamente para uso recreativo en el hogar, NO para juego competitivo excesivo.**
- **Lea y entienda la etiqueta de advertencia adherida en el poste. La etiqueta se muestra en la página 8.**
- **La vida útil de su poste de baloncesto depende de muchas condiciones. El clima, la colocación del poste, la ubicación del poste y la exposición a sustancias corrosivas tales como pesticidas, herbicidas o sales son todas condiciones importantes.**
- **Si requiere asistencia técnica, comuníquese con Huffy Sports.**
- **Se recomienda la supervisión de un adulto cuando se ajuste la altura.**

La mayoría de las lesiones son ocasionadas por el mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado cuando use esta unidad.

Para obtener más información sobre el montaje, ubicación, uso y mantenimiento adecuados visite el sitio en la red de The American Basketball Council en http://www.smarthoops.com



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN:

- Dos personas
- Tablero de madera (sobrante)
- Cinta para medir
- Escalera de 2.4 m (8 pies)
- Cinta
- Manguera de jardín o163 kg. (360 libras) de arena
- Martillo
- Llaves: (dos) 1/2" (Una) 9/16", o llaves ajustables grandes y pequeñas (Se recomienda un receptáculo profundo de 9/16" con extensión)
- Caballete o mesa de apoyo

AVISO PARA LAS PERSONAS QUE VAN A MONTAR EL SISTEMA

TODOS los sistemas de baloncesto de Huffy Sports, inclusive los que se usan para **EXHIBICIÓN, SE DEBEN** montar y estabilizar con arena y o agua de acuerdo con las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones se podría ocasionar una **LESIÓN SERIA**. **NO** es aceptable improvisar un sistema de compensación de peso.

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

1. Mientras sujeta el poste, gire el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el piso.
2. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
3. Con cuidado gire el sistema de baloncesto hasta que quede en posición vertical.
4. Vuelva a colocar el sujetador del sistema al piso y verifique la estabilidad del sistema.

ADVERTENCIA

SI NO SE OBSERVAN ESTAS ADVERTENCIAS SE PUEDEN OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES
El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores onozcan y sigan estas reglas para la operación segura del istema.

- **NO SE CUELGUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, abrazaderas de soporte o red.**
- **Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de disparo de pelota, el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, borde y red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red se podría ocasionar una lesión grave.**
- **No se deslice, suba, mueva ni juegue sobre la base y/o en el poste.**
- **Después de terminar el montaje, llene completamente el sistema con agua o arena y fíjelo al piso. Nunca deje el sistema en una posición vertical con la base vacía, ya que se podría ladear y causar lesiones.**
- **Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las partes movibles.**
- **No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.**
- **Durante el juego no use bisutería (anillos, relojes, collares, etc.) Los objetos pueden enredarse en la red.**
- **La superficie debajo de la base debe estar lisa y no tener grava ni otros objetos filosos. Las perforaciones ocasionan fugas y éstas podrían ocasionar que el sistema se ladee.**
- **Mantenga el material orgánico alejado de la base del poste. El césped, desperdicios, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro.**
- **Verifique que el sistema del poste no esté corroído (oxidación, corrosión, astillamiento) y si es así vuélvalo a pintar con pintura de esmalte para exteriores. Si la oxidación penetró en el acero en algún punto, reemplace inmediatamente el poste.**
- **Antes de usar el sistema verifique que tenga el balasto adecuado, que la tornillería no esté floja y que no esté excesivamente desgastado ni tenga signos de corrosión. Si presenta alguna de estas condiciones repárelo antes de usarlo.**
- **Revise la estabilidad del sistema antes de usarlo.**
- **No use el sistema durante condiciones de mucho viento y/o condiciones climáticas severas, el sistema se puede ladear. Coloque el sistema en posición de almacenamiento y/o en un área protegida del viento y alejado de la propiedad personal o cables suspendidos.**
- **Nunca juegue en equipo dañado.**
- **Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y mantenimiento adecuados.**
- **Cuando mueva el sistema tenga cuidado de que el mecanismo no se desplace.**
- **Siempre mantenga tapada la sección superior del poste.**
- **No permita que el agua del tanque se congele. En condiciones climáticas bajo cero añada un anticongelante no tóxico, arena, o vacíe completamente el tanque y almacene el sistema. (No use sal.)**
- **Tenga mucho cuidado si coloca el sistema en una superficie con pendiente. El sistema se puede ladear más fácilmente.**

HUFFY SPORTS 201241 2/99

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL
¡IMPORTANTE! ANOTE EN LA PÁGINA 1 DE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO EL NÚMERO DE MODELO QUE APARECE EN LA CAJA.

1. Introduzca el eje (2) en el tanque (1) como se muestra para fijar la rueda (3) y el perno de anilla (57) en su posición. Repita el procedimiento en el lado opuesto.
2. Coloque la cubierta frontal (47) sobre el tanque (1) como se muestra, introduzca los pernos de anilla (57) a través de la cubierta, conectando la cubierta frontal sobre los ejes (2) al mismo tiempo. Apriete completamente.
3. Marque con cinta las secciones del poste, como se muestra.
4. ¡IMPORTANTE! Centre la ranura de alineación de la sección media del poste (5) en el orificio inferior de la sección superior del poste (4), como se muestra. Mientras mantiene la alineación, golpee la sección superior (4) y la sección media (5) del poste entre sí, como se muestra, hasta que ya no se muevan hacia la marca de cinta de referencia. Coloque el conjunto en posición vertical. NOTA: Las secciones del poste se deben traslapar un mínimo de 3-1/2" (9 cm).
5. ¡IMPORTANTE! Centre la ranura de alineación de la sección inferior del poste (6) en el orificio inferior de la sección media del poste (5), como se hizo en el paso 4. Mientras mantiene la alineación, golpee entre sí el conjunto y la sección inferior del poste(6), como se muestra, hasta que ya no se muevan hacia la marca de cinta de referencia. NOTA: Las secciones del poste deben tener un
traslape mínimo de 3-1/2" (9 cm).
6. Introduzca los pernos (7) en el soporte (9) como se muestra. Instale el perno (14) a través del soporte (9) y la sección inferior del poste (6) y fije con la tuerca (12) como se muestra.
7. Cuidadosamente incline hacia delante la unidad y fije el conjunto del poste en el tanque (1) con las arandelas (13) y las tuercas (16) como se muestra.
8. Instale la varilla (11) a través de la sección inferior del poste (6) como se muestra. Instale los pernos de anilla (8) en la varilla (11) como se muestra.
9. Fije la cubierta (47) a la varilla (11) usando las arandelas (55) las tuercas (10) y las cubiertas del perno (15) como se muestra.
10. Instale el soporte de montaje del poste (17) y el soporte de refuerzo (58) con los pernos cabeza de carro (18) como se muestra. Apriete completamente las tuercas de brida (16).
11. Conecte los espaciadores (22, 23) en el soporte de montaje del poste (17) usando pernos (21), arandelas (19) y tuercas (20) como se muestra. ¡IMPORTANTE! Apriete lo suficiente para que las arandelas (19) no se muevan.
12. Coloque las cubiertas (24) en el soporte de montaje del poste (17) con un perno cabeza de carro (25) y una tuerca (16) como se muestra. ¡IMPORTANTE! Inserte el extremo del acollador del pasador (27) sobre el perno cabeza de carro (25) durante este montaje. NOTA: Monte el acollador (27) en el perno de fijación (26) como se muestra.
13. Aplique el logotipo y las etiquetas indicadoras de altura (29) en la varilla de ajuste (28) como se muestra. Conecte las piezas de la manija (32, 33) a la varilla de ajuste con un tornillo (31), pernos cabeza de carro (30) y tuercas de brida (16) como se muestra. ¡IMPORTANTE! Las etiquetas indicadoras se deben aplicar tan cerca de los orificios como sea posible para evitar que sean dañadas durante los ajustes de altura.
14. Introduzca el conjunto de la manija a través del conjunto de montaje del poste, como se muestra. Fije el conjunto del poste en su lugar en la marca de los 10' (3.05 m) con el pasador (26).
15. Instale los espaciadores (36) en los soportes del respaldo (35) con los pernos (21, 56) y las contratuercas (20, 50) como se muestra.

¡IMPORTANTE! Coloque tentativamente los pernos (37) en los orificios de los soportes (35) y muévalos cuidadosamente con un movimiento circular para quitar la pintura de los orificios si es necesario.

16. Conecte los tubos elevadores inferiores (40) y el resorte de contrapeso (41) en los soportes del respaldo (35) usando espaciadores (34) pernos (37) y tuercas (39) como se muestra.
17. Comenzando con las tuercas (16), nivele contra el soporte (35), fije el borde (42) y el soporte al respaldo. ¡IMPORTANTE! Para el montaje del borde cargado con resorte, consulte las instrucciones que se incluyen con el herraje del borde. NOTA: No use arandelas aquí en los bordes estilo retorno de resorte. NOTA: Las tuercas y los pernos para el montaje se suministran con el herraje del borde.
18. Conecte los tubos elevadores superiores (43) en los soportes del respaldo (35) usando espaciadores (34) pernos (37) y tuercas (39) como se muestra.
19. Apoye el poste en un caballete de aserrar. Conecte el conjunto del respaldo en la sección superior del poste (4) como se muestra. Instale la tapa del poste (46). NOTA: Se recomienda que dos personas realicen este paso. Tenga cuidado; el conjunto del elevador es pesado.
20. Instale los tubos elevadores superiores (43) en las placas triangulares (45) como se muestra. Instale el conjunto de la manija en los tubos elevadores inferiores (40) usando el perno (37), espaciadores (44) y la tuerca (39) como se muestra. NOTA: Antes de continuar con el siguiente paso, coloque el conjunto del sistema ajustable a una altura de 3,05 m (10').

ADVERTENCIA: cuando instale los resortes utilice protectores oculares.

21. Introduzca el perno (37) a través del tubo elevador superior del lado izquierdo (43), luego estire el resorte (41) hasta el perno (37). Introduzca el perno (37) a través del tubo elevador superior del lado derecho (43) y asegure con la tuerca (39).
22. Ruede el conjunto completo a la posición deseada. Llene el tanque con agua (aproximadamente 28 galones (106 litros)) o con arena (aproximadamente 225 libras (102 kg)) y conecte a presión la tapa (49) en su lugar. Asegure el conjunto en el piso usando la cuerda (52) y la estaca de amarre (53).

¡IMPORTANTE! Añada dos galones (7,6 litros) de anticongelante no tóxico si el clima alcanza temperaturas de congelamiento.

ADVERTENCIA: NO DEJE EL CONJUNTO DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO, YA QUE SE PUEDE LADEAR.

23. Aplique la etiqueta de ajuste de la altura y de movimiento (54) en la parte frontal del poste, como se muestra.

ADVERTENCIA: No permita que los niños ajusten la altura.

24. Mientras sujeta la manija, quite el pasador (26).
25. Mueva el elevador hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.
26. Vuelva a colocar el pasador (26) a toda su longitud para fijar el sistema a la altura deseada.

Artículo	Cant.	Pieza N.º	Descripción
1	1	206620	Tanque
2	2	203451	Eje de la rueda, 13-5/8 de longitud
3	2	204447	Rueda, 6" (15,2 cm) (negra)
4	1	904847	Sección superior del poste
5	1	908481	Sección media del poste
6	1	900012	Sección inferior del poste
7	4	203223	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1
8	2	206934	Perno de anilla grande, 3/8"
9	1	201793	Soporte de montaje del poste
10	2	203063	Tuerca de nilón del inserto de seguridad, 3/8-16
11	1	206634	Varilla, 1/2 x 9-1/2 de longitud
12	1	203099	Tuerca, Ny-lock, 5/16-18
13	6	203218	Arandela, 5/16 plana
14	1	202541	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 3-3/4 de longitud
15	2	200341	Cubierta de perno
16	11	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
17	1	204832	Soporte, montaje del poste
18	2	203231	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 3-1/2 de longitud
19	4	203232	Arandela de metal, ¾" D.E.
20	4	201124	Contratuerca, 3/8-16
21	3	206360	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2-5/8 de longitud
22	2	204858	Espaciador, oblongo, plástico
23	2	204857	Espaciador, de metal, ½" de D.E. x 1,44 de largo
24	2	204859	Cubierta, corredera de perno
25	3	203038	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 2-3/4 de longitud
26	1	204850	Perno de fijación
27	1	204853	Acollador, espiral negro
28	1	904833	Varilla de ajuste de la altura
29	1	204872	Etiqueta, indicadora de altura
30	2	203103	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 2 de longitud
31	1	204803	Tornillo, cabeza Phillips
32	1	204855	Manija izquierda
33	1	204856	Manija derecha
34	4	201683	Espaciador, plástico, 0,530 D.I. x 1,50 de longitud
35	2	900846	Soporte del respaldo
36	2	201129	Espaciador 0,500 D.E. x 1,8 de longitud
37	6	206244	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 8 de longitud
38	4	201681	Espaciador, plástico, 0,530 D.I. x 0,875 de longitud
39	7	206340	Contratuerca, hexagonal, 1/2-13
40	2	904820	Tubo elevador, inferior (largo)
41	1	204837	Resorte, contrapeso
42	1		Borde
43	2	904808	Tubo elevador, superior (corto)
44	2	201682	Espaciador 0,530 D.I. x 1,875
45	2	900867	Placa triangular, (negra)
46	1	202814	Tapa, parte superior del poste
47	1	206001	Cubierta frontal
48	1	204870	Perno hexagonal 1/2-13 x 3- 1/2 de longitud
49	1	206219	Tapón, tapa del tanque
50	1	203493	Contratuerca, 1/4-20
51	1	204290	Red
52	1	204444	Cuerda de nilón negra
53	1	203124	Estaca, amarre
54	1	201252	Etiqueta, ajuste de la altura y de movimiento
55	2	203309	Arandela, 0,406 D.I. x 1 D.E. plana
56	1	240017	Perno, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 2-1/4 de longitud
57	2	203452	Perno de anilla pequeño, 5/16-18
58	1	206990	Soporte de refuerzo

HUFFY® SPORTS
A Huffy Company

Tragbares Basketball-System Benutzerhandbuch

NOTIEREN SIE SICH IHRE MODELL NUMMER:_______

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

Huffy steht zur Qualität seiner Produkte!

Wir freuen uns, daß Sie eines unserer ausgezeichneten Produkte gewählt haben und sind zuversichtlich, daß Sie mit diesem Kauf sehr zufrieden sein werden. Obwohl unsere Produkte mit der größten Sorgfalt hergestellt werden, können bisweilen Probleme auftreten. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an unser Kundendienstzentrum, damit wir Ihr Problem schnell und richtig beheben oder Ihre Fragen beantworten können. Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie die Modellnummer griffbereit haben (siehe Kartonaufdruck). Bitte tragen Sie diese Nummer im dafür vorgesehenen Feld weiter oben ein.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE ⚠

EIN MIßACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN UND MACHT DIE GARANTIEERKLÄRUNG UNWIRKSAM.


Der Besitzer muß gewährleisten, daß alle Spieler mit den Vorschriften für eine sichere Bedienung dieser Vorrichtung vertraut sind und diese beachten.

Aus Sicherheitsgründen sollte nicht versucht werden, dieses System ohne sorgfältige Beachtung der Anleitung zusammenzubauen. Dn ganzen Karton und alle Verpackungsmaterialien nach Teilen überprüfen. Vor Beginn der Montage die Anleitung durchlesen und die einzelnen Teile anhand des Teileschlüssels und der Teileliste in diesem Dokument bestimmen. Eine vorschriftsmäßige und vollständige Montage, Benutzung und Aufsicht sind für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut notwendig. Bei unsachgemäßer Installation und Instandhaltung und bei einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen.

- **Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.**
- **Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden.**
- **Den Sockel regelmäßig auf Leckstellen untersuchen. Langsam austretende Füllmittel können ein unerwartetes Umkippen des Systems verursachen.**
- **Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen (falls anwendbar). Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.**
- **Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch kann zu Systemdefekten führen.**
- **Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,6 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.**
- **Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.**
- **Den an der Stange angebrachten Warnaufkleber gründlich lesen. Eine Abbildung dieses Aufklebers befindet sich auf Seite 10.**
- **Die Lebensdauer Ihrer Basketballstange hängt von zahlreichen äußeren Umständen ab. Klimabedingungen, Plazierung und Aufstellort der Stange, Angriffe durch korrodierende Substanzen wie Ungeziefer- und Pflanzenvernichtungsmittel oder Salz – all das sind wichtige Faktoren.**
- **Technische Unterstützung kann direkt von Huffy Sports angefordert werden.**
- **Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.**

Die meisten Verletzungen werden durch einen unvorschriftsmäßigen Gebrauch und/oder ein Mißachten der Sicherheitshinweise verursacht. Beim Gebrauch dieser Vorrichtung Vorsicht walten lassen.

Weitere Informationen über Zusammenbau, Aufstellung, richtige Verwendung und Wartung sind von der Webseite des „American Basketball Council" unter der Adresse http://www.smarthoops.com zu beziehen.



ZUR INSTALLATION ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

- Zwei Personen
- Holzbrett (Ausschuß)
- Maßband
- Stufenleiter, 2,4 m (8 Fuß)
- Klebeband
- Gartenschlauch oder Sand (163 kg) (360 US-Pfd.)
- Hammer
- Schraubenschlüssel: (Zwei) 1/2 Zoll, (Ein), 9/16 oder verstellbare große und kleine Schraubenschlüssel (9/16-Zoll-Einsatz mit Verlängerung empfohlen)
- Sägebock oder Stützsch

HINWEIS AN DAS MONTAGEPERSONAL

ALLE Basketballsysteme von Huffy Sports, einschließlich der zu Demonstrationszwecken benutzten Systeme, müssen gemäß den Montageanleitungen zusammengebaut und mit Sand oder Wasser beschwert werden. Ein Mißachten dieser Anleitungen kann **SCHWERE VERLETZUNGEN** zur Folge haben. Zum Beschweren darf **NICHT** zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

TRANSPORT DES SYSTEMS

1. Die Stange festhalten; zur selben Zeit das Basketballsystem nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
2. Das Basketballsystem zum gewünschten Aufstellort fahren.
3. Das Basketballsystem vorsichtig in eine aufrechte Position drehen.
4. Die Bodensperre wieder anbringen, und eine Stabilitätsprüfung für das System durchführen.

⚠ WARNUNG ⚠

EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM

Der Eigentümer muß sicherstellen, daß alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

- **NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN.**
- **Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.**
- **Nicht auf dem Sockel und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.**
- **Nach dem Zusammenbau das System ganz mit Wasser oder Sand füllen und im Boden verankern. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Sockel zu beschweren, da es andernfalls umkippen und Verletzungen verursachen kann.**
- **Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.**
- **Kindern sollte das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.**
- **Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.**
- **Die Oberfläche unter dem Sockel muß glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Löcher können zu Lecks und somit zu einem Umkippen des Systems führen.**
- **Organische Materialien vom Stangensockel fernhalten. Gras, Abfälle, usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen.**
- **Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich Rost an irgendeiner Stelle durch den Stahl durchgefressen hat, ist die Stange sofort auszutauschen.**
- **Das System vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.**
- **Die Stabilität des System vor jedem Gebrauch überprüfen.**
- **Das System nicht bei windigen und/oder unwirtlichen Witterungsverhältnissen benutzen, da es unter diesen Umständen umkippen kann. Das System in die Lagerposition versetzen und/oder in einen windgeschützten Bereich bringen, an dem es keine Sachschäden verursachen kann bzw. wo keine Oberleitungen vorhanden sind.**
- **Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.**
- **Die ordnungsgemäße Installation und Wartung ist dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.**
- **Beim Transport des Systems darauf achten, daß sich der Mechanismus nicht verschiebt.**
- **Das obere Stangenende muß jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.**
- **Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt ungiftiges Gefrierschutzmittel oder Sand hinzufügen oder den Tank völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)**
- **Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit großer Vorsicht vorgehen. Das System kann unter diesen Umständen leichter umkippen.**

HUFFY SPORTS 201241 2/99

Universelle gebührenfreie Telefonnummer (Deutschland, Schweiz): 00 800 555 85234

ANLEITUNG IN DEUTSCHER SPRACHE
WICHTIG! NOTIEREN SIE SICH DIE MODELLNUMMER AUS DEM KÄSTCHEN AUF SEITE 1 DIESES BENUTZERHANDBUCHS

1. Die Achse (2) zum Sichern des Rades (3) und der Einschrauböse (57) wie gezeigt in den Tank (1) einführen. Das gleiche Verfahren auf der anderen Seite durchführen.
2. Die vordere Abdeckung (47) wie gezeigt oben auf den Tank legen, die Einschraubösen (57) durch die Abdeckung stecken und gleichzeitig die vordere Abdeckung über den Achsen (2) einschnappen lassen. Fest anziehen.
3. Die Stangenteile wie gezeigt mit Klebeband markieren.
4. WICHTIG! Den zur leichteren Ausrichtung vorgesehenen Schlitz am mittleren Stangenteil (5) wie gezeigt in einem tieferen Loch des oberen Stangenteils (4) zentrieren. Unter Beibehaltung der vorgenommenen Ausrichtung das obere (4) und mittlere Stangenteil (5) wie gezeigt zusammenstauchen, bis sie sich nicht mehr auf die mit Klebeband markierte Stelle zu bewegen. Den Stangenaufbau aufrichten. HINWEIS: Die Stangenteile müssen einander um mindestens 9 cm (3 ½ Zoll) überlappen.
5. WICHTIG! Den zur leichteren Ausrichtung vorgesehenen Schlitz am unteren Stangenteil (6) wie in Schritt 4 beschrieben in einem tieferen Loch des mittleren Stangenteils (5) zentrieren. Unter Beibehaltung der vorgenommenen Ausrichtung den Stangenaufbau und das untere Stangenteil (6) wie gezeigt zusammenstauchen, bis sie sich nicht mehr auf die mit Klebeband markierte Stelle zu bewegen. HINWEIS: Die Stangenteile müssen einander um mindestens 9 cm (3 ½ Zoll) überlappen.
6. Schrauben (7) wie gezeigt in die Halterung (9) einsetzen. Die Schraube (14) wie gezeigt durch die Halterung (9) und das untere Stangenteil (6) schieben und mit der Mutter (12) befestigen.
7. Die ganze Einheit vorsichtig nach vorne neigen und den Stangenaufbau mit Unterlegscheiben (13) und Muttern (16) wie gezeigt am Tank befestigen.
8. Die Stange (11) wie gezeigt durch das untere Stangenteil (6) anbringen. Die Einschraubösen (8) wie an der Stange (11) anbringen.
9. Die Abdeckung wie gezeigt mit Unterlegscheiben (55), Muttern (10) und Schraubenabdeckungen (15) an der Stange (11) befestigen.
10. Die Stangenmontagehalterung (17) und die Verstärkungshalterung (58) wie gezeigt mit Schlossschrauben (18) befestigen. Die Flanschmuttern (16) fest anziehen.
11. Die Abstandsstücke (22, 23) wie gezeigt mit Schrauben (21), Unterlegscheiben (19) und Muttern (20) an der Stangenmontagehalterung (17) befestigen. WICHTIG! Nur so weit anziehen, bis sich die Unterlegscheiben (19) nicht mehr bewegen.
12. Die Abdeckungen (24) mit der Schlossschraube (25) und Mutter (16) wie gezeigt an der Stangenmontagehalterung (17) befestigen. WICHTIG! Während dieses Montageschritts das Ende der Stiftleine (27) über die Schlossschraube (25) schlingen. HINWEIS: Die Abzugsleine (27) wie gezeigt am Verriegelungsstift (b) befestigen.
13. Das Logo und die Höhenanzeigeaufkleber (29) wie gezeigt an der Einstellstange (28) befestigen. Die Griffteile (32, 33) mit Schraube (31), Schlossschrauben (30) und Flanschmuttern (16) wie gezeigt an der Einstellstange befestigen. WICHTIG! Die Anzeigeaufkleber sollten so nahe wie möglich an den Öffnungen angebracht werden, um eine Beschädigung der Aufkleber während der Höhenverstellung zu vermeiden.
14. Die Griffbaugruppe wie gezeigt durch Stangenmontageeinheit schieben. Den Stangenaufbau mit dem Stift (26) an der 3,05 m (10 Fuß) Markierung sichern.
15. Die Abstandsstücke (36) wie gezeigt mit Schrauben (21 und 56) und Gegenmuttern (20 und 50) an den Korbwandklammern (35) anbringen.
WICHTIG! Die Schrauben (37) zur Probe in die Bohrungen der Klammern (35) stecken und sie vorsichtig in einer Kreisbewegung hin- und herbewegen, um eventuelle Farbrückstände aus den Bohrungen zu entfernen.

16. Die unteren Verlängerungsrohre (40) und die Gegengewichtsfeder (41) wie gezeigt mit Abstandsstücken (34), Schraube (37) und Mutter (39) an den Korbwandstützklammern (35) befestigen.
17. Korbrand (42) und Klammer an der Korbwand befestigen; dabei müssen die Muttern (16) bündig mit der Klammer (35) abschließen.
WICHTIG! Bei einer federbelasteten Korbmontage ist die den Befestigungsteilen des Korbrands beiliegende Anleitung zu beachten.
HINWEIS: An Federkorbrändern keine Unterlegscheiben benutzen. HINWEIS: Befestigungsmuttern und Schrauben sind in den Befestigungsteilen des Korbrands enthalten.
18. Die oberen Verlängerungsrohre (43) wie gezeigt mit Abstandsstücken (34), Schraube (37) und Mutter (39) an den Korbwandstützklammern (35) befestigen.
19. Die Stange auf einen Sägebock legen. Die Korbwandbaugruppe wie gezeigt am oberen Stangenteil (4) befestigen. Die Stangenkappe (46) aufsetzen. HINWEIS: Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden. Bitte vorsichtig zu Werke gehen; die Verlängerungsbaugruppe ist sehr schwer.
20. Die oberen Verlängerungsrohre (43) wie gezeigt an den Dreiecksplatten (45) befestigen. Die Griffeinheit wie gezeigt mit Schraube (37), Abstandsstücken (44) und Mutter (39) an den unteren Verlängerungsrohren (40) anbringen. HINWEIS: Bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird, ist das Einstellsystem auf die 3,05-m- (10 Zoll)-Markierung einzustellen.
WARNUNG: Beim Einsetzen von Federn eine Schutzbrille tragen.
21. Die Schraube (37) durch das linke obere Verlängerungsrohr (43) schieben und die Feder (41) über die Schraube (37) dehnen. Die Schraube (37) durch das rechte obere Verlängerungsrohr (43) schieben und mit der Mutter (39) sichern.
22. Den fertigen Aufbau an die gewünschte Position rollen. Den Tank mit Wasser (ca. 106 l [28 US-Gallonen]) oder Sand (ca. 102 kg [225 lbs]) füllen und den Tankdeckel (49) aufschnappen lassen. Den Aufbau mit dem Seil (52) und dem Bodenverankerungspfahl (53) im Boden sichern.
WICHTIG! Den Tank mit 7,6 l (2 US-Gallonen) eines ungiftigen Gefrierschutzmittels füllen, um in Klimazonen mit Frosttemperaturen ein Gefrieren zu verhindern.
WARNUNG: DIE VORRICHTUNG IM LEEREN ZUSTAND NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN, DA SIE UMKIPPEN KÖNNTE.
23. Höheneinstell- und Transportaufkleber (54) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen.
WARNUNG: Kindern darf das Verstellen der Höhe nicht gestattet werden.
24. Bei festgehaltenem Griff den Stift (26) herausziehen.
25. Die Verlängerungsvorrichtung bis zur gewünschten Höhe nach oben oder unten verschieben.
26. Den Stift (26) zum Verriegeln des Systems auf der gewünschten Höhe ganz hineinschieben

Artikel	Menge	Teilenummer	Beschreibung
1	1	206620	Tank
2	2	203451	Radachse, 13-5/8 Länge
3	2	204447	Rad, 6 Zoll (schwarz)
4	1	904847	Oberes Stangenteil
5	1	908481	Mittleres Stangenteil
6	1	900012	Unteres Stangenteil
7	4	203223	Schlossschraube, 5/16-18 x 1
8	2	206934	Große Einschrauböse, 3/8 Zoll
9	1	201793	Stangenmontageklammer
10	2	203063	Nylon-Einschraubgegenmutter, 3/8-16
11	1	206634	Stange, 1/2 x 9-1/2 Länge
12	1	203099	Ny-Lock-Mutter, 5/16-18
13	6	203218	Unterlegscheibe, 5/16, flach
14	1	202541	Sechskantkopfschraube, 5/16-18 x 3-3/4 Länge
15	2	200341	Schraubenabdeckung
16	11	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18
17	1	204832	Stangenmontageklammer
18	2	203231	Schlossschraube, 5/16-18 x 3-1/2 Länge
19	4	203232	Unterlegscheibe, Metall, 3/4 Zoll AD
20	4	201124	Gegenmutter, 3/8-16
21	3	206360	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 2-5/8 Länge
22	2	204858	Abstandsstück, rund, Plastik
23	2	204857	Abstandsstück, Metall, 1/2 Zoll AD x 1,44 Zoll Länge
24	2	204859	Stiftschiebeabdeckung
25	3	203038	Schlossschraube, 5/16-18 x 2-3/4 Länge
26	1	204850	Verriegelungsstift
27	1	204853	Abzugsleine, schwarze Rolle
28	1	904833	Höheneinstellstange
29	1	204872	Höhenanzeigeaufkleber
30	2	203103	Schlossschraube, 5/16-18 x 2 Länge
31	1	204803	Kreuzschlitzschraube
32	1	204855	Griff, links
33	1	204856	Griff, rechts
34	4	201683	Abstandsstück, Plastik, 0,530 ID x 1,50 Länge
35	2	900846	Korbwandstützklammer
36	2	201129	Abstandsstück, 0,500 AD x 1,8 Länge
37	6	206244	Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 8 Länge
38	4	201681	Abstandsstück, Plastik, 0,530 ID x 0,875 Länge
39	7	206340	Sechskant-Gegenmutter, 1/2-13
40	2	904820	Unteres langes Verlängerungsrohr
41	1	204837	Gegengewichtsfeder
42	1		Korbrand
43	2	904808	Oberes kurzes Verlängerungsrohr
44	2	201682	Abstandsstück, 0,530 ID x 1,875
45	2	900867	Dreiecksplatte, (Schwarz)
46	1	202814	Stangenendkappe
47	1	206001	Frontabdeckung
48	1	204870	Sechskantschraube, 1/2-13 x 3-1/2 Länge
49	1	206219	Tankdeckelverschluss
50	1	203493	Gegenmutter, 1/4-20
51	1	204290	Netz
52	1	204444	Schwarzes Nylonseil
53	1	203124	Bodenverankerungspfahl
54	1	201252	Höheneinstell- und Transportaufkleber
55	2	203309	Unterlegscheibe, 0,406 ID x 1 AD, flach
56	1	240017	Sechskantkopfschraube, 1/4-20 x 2-1/4 Länge
57	2	203452	Kleine Einschrauböse, 5/16-18
58	1	206990	Verstärkungshalterung